

CODE.	SELOSTE	DESCRIPTION		0050		0080		0110	0140		0165		0198	0220	0280		0330		0410		0560		0630	0660	0700	0810	0880	1000	1120	1260				
				0033	0044	0055	0066		0084	'0095	0145	0176			0305	0360	0385	0440	0505	0610	0630	0660									0700	0810	0880	1000
GP.ATS.	Kontaktorikeskus	Separate ATS		648	686	838	1010	1457	1571	1638	2000	2219	2286	2686	2762	2867	3676	3790	3810	4952	5171	5362	6619	6800	9638									
GP.AMF1.BE.	Varavoima-automaattikka vaihtokontaktoreilla. (6 m ohjauskaapeli)	Automatic mains failure panel with ATS + manual start panel. (6 mt cable)	BE42	1419	1438	1652	1933	2229	2514	2590	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				
GP.AMF1.IL.			AMF25	2029	2048	2257	2481	2829	3114	3190	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
GP.AMF2.BE.	Varavoima-automaattikka vaihtokontaktoreilla. Ohjauspaneeli jää koneesta pois. (6 m ohjauskaapeli)	Automatic mains failure panel with ATS WITHOUT manual start panel. It replaces the manual panel (6 mt cable)	BE42	1176	1195	1419	1643	1986	2276	2343	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
GP.AMF2.IL.			AMF25	1781	1800	2024	2200	2586	2876	2943	2943	3305	3443	3614	3695	3776	4819	4967	5557	5686	5900	6086	7676	7871	11238									
GP.AMF3.BE.	Varavoima-automaattikka vaihtokontaktoreilla koneessa	Automatic mains failure panel with ATS on board	BE42	1367	1386	1610	1833	2176	2467	2533	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
GP.AMF3.IL.			AMF25	1971	1990	2214	2390	2776	3067	3133	3324	3670 A SM	3180 A SM	3995 A SM	4080 A SM	4165 A SM	5260 A SM	5415 A SM	6035 A SM	6170 A SM	6395 A SM	6590 A SM	8260 A SM	8465 A SM	12000 A SM									
GP.EL.O.	Öljytilan lämmitin	Oil heater		371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371				
GP.EL.W.I.	Moottorin esilämmitin jäähdytysvedelle	Water heater	Iveco	343	343	343	343	343	343	343		343	343	343	343	343						1238												
GP.EL.W.P.			Perkins	343	343	343	343	343	343	343	343		343	343	343	343	343							914	914	914	914							
GP.EL.W.J.			J D	343	343	343	343	343	343	343	343																							
GP.EL.W.V.			Volvo				343	343	343	343	343		343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	914										
GP.EL.W.D.			Deutz	N.D.	N.D.	N.D.	343	343	343	343	343		343	343	819	819	819	819	819	819	819	819												
GP.EL.W.C.			MTU-Cum																					1238			1238	1238	1238	1238	1238			
GP.GOV.I.	Elektroninen kierrosluvun säädin	Electronic governor	Iveco	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		STD	STD	STD	STD	STD																		
GP.GOV.P.			Perkins	971	971	971	971	STD	STD	STD	STD		STD	STD	STD	STD	STD																	
GP.GOV.J.			J D	1648	1648	1648	1648	1648	1648	1648	1648		STD																					
GP.GOV.V.			Volvo				1543	1543	STD	1543	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD												
GP.GOV.D.			Deutz	1314	1390	1038	1390	1529	STD	1562	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD													
GP.GOV.C.			MTU-Cum																						STD			STD	STD	STD	STD	STD		
GP.OV.P.	Öljynvaihtopumppu	Oil pump		152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152			
GP.FPA	Automaattinen polttoaineen siirtopumppu	Automatic refuelling device from external tank		1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048			
GP.FPM	Tankkauspumppu käsik.	Manual fuel pump		152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152			
GP.M.F.	Polttoainemittari	Fuel level indicator		190	190	190	190	190	190	190	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD			
GP.M.O.	Öljynpaineittari	Lube oil pressure		143	143	143	143	143	143	143	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD			
GP.M.TW	Veden lämpömittari	Water thermometer		119	119	119	119	119	119	119	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD			
GP.M.TO	Öljyn lämpömittari	Oil thermometer		119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119		
GP.SW.BAT	Akun pääkytkin	Battery detached switch		143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143		
GP.RS485	RS485 liitäntä AMF25 tai BE42 ohjauspaneelin - kaapeli + ohjelmisto	RS485 interface on AMF25 or BE42 - cable + software		257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257		
GP.SMS	Gsm-modeemi tekstiviesteille	Modem GSM for SMS only		895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895		
GP.GSM	Gsm-modeemi kaukovalvontaan	Modem GSM for remote control	AMF25	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676		
GP.RC	Langaton käynnistys n. 100-150 m	Radio remote start 100-150 m	Q.M. (BE24)	514	514	514	514	514	514	514	514	514	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681			
GP.KK6.	Kaukokäynnistys kaapeilla / nappeilla.	Remote start with cable and buttons.	6m	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.		
GP.KK20.			20m	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
GP.KKP6.	Kaukokäynnistys kaapeilla siirrettyä BE24 ohjausyksiköllä	Remote start with cable and BE24 control unit	6m	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.		
GP.KKP20.			20m	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
GP.PVS2	Alusta pyörillä	Slow speed trailer	2 wheels	552	552	619	619	619	724	724	800	800	1886	1886	1886	2286	2286	2667	2667	2857	2857	3619	3619	3619	3619	3619	3619	3619	3619	3619	3619			
GP.PVS4	Alusta pyörillä	Slow speed trailer	4 wheels	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	2352	2352	3048	3048	3524	3524	3524	3810	4762	4762	4762	4762	4762	4762	4762	4762				
GP.PV4	Työmaa perävaunu	Road tow trailer		3429	3429	5333	5333	5333	5333	5333	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R			
GP.NK4	4 Nostokorvaa (vain avoimiin malleihin)	4 Lifting points (for open models)		114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	171	171	171	171	171	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229			
GP.M.kWh	Kwh-mittari + tuntimittari	Kwh-meter + h-meter		2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305			
GP.PP.S.	Lisäänvaimennin (vain avoimiin malleihin)	Residential silencer (only open gen sets)		305	324	324	476	514	648	648	810	810	810	905	905	1143	1143	1143	1143	1524	1524	1524	1905	1905	1905	1905	1905	1905	1905	1905	1905			
GP.SP.	Lisähinta 65 dBA suojattuihin malleihin	Extra for 65dBA canopy for soundproof gen sets		571	571	667	667	762	857	952	1143	1429	142																					