



- 1 Polttomoottori
- 2 Generaattori
- 3 Vikavirtasuojakytkin
- 4 Johdonsuoja-automaatti
- 5 Pistorasiat
- 6 Maadoitusvastus 4,7 Kohm
- 7 Käyttötunilaskin

SK1.10 - SK1.16 - SK2.16

Piirtänyt

HSA Oy Ville Komi

Päivämäärä

Klo

6.4.2011 10:28:04

Numero

SK.10.16.2011.04.06.DWG

VAROITUS - Käyttäjän on syytä olla varovainen ja tarkkaavainen sähköasennuksen ja sähkökäytön aikana.



A B C D E F G H I J K L M N O P

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36